


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA PRO 925



Manual de Usuario

jabra.com/pro925

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

FABRICADO EN CHINA

MODELO WHB005HS/
WHB005BS



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENIDO	4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	5
3. CARGA DEL AURICULAR	8
4. CÓMO SE COLOCA	10
5. CÓMO SE CONECTA	12
6. CÓMO SE USA.....	17
7. GUÍA POR VOZ	19
8. INDICADORES LED DE LA BASE	20
9. SOFTWARE	22
10. AJUSTES AVANZADOS	23
11. AYUDA.....	26
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	27

1. BIENVENIDO


Gracias por utilizar Jabra PRO 925. ¡Esperamos que disfrute de él!

FUNCIONES DE JABRA PRO 925


- Sencillez Plug and Play
- Libertad sin cables (hasta 100 metros/300 pies)
- 12 horas de tiempo de conversación
- Tecnología NFC: sincronización con un solo toque

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

2.1 AURICULARES




2.2 BASE




SOPORTE DE BASE PLEGABLE

El soporte de base Jabra PRO 925 se puede plegar en tres posiciones: abierto, cerrado y de pie.




2.3 ACCESORIOS OPCIONALES


Los siguientes accesorios del Jabra PRO se venden por separado. Visite jabra.com para obtener una información detallada sobre los accesorios.



Jabra GN1000




Adaptador de descolgador electrónico
(el producto real puede diferir del de la ilustración)




Fijación de la diadema de cuello



Fijación para la diadema de recambio



Gancho de recambio para la oreja, con audífonos



Almohadillas de recambio para las orejas




Cable de alimentación de CA



Cable del cargador

3. CARGA DEL AURICULAR

El auricular se carga cuando se acopla en la base, siempre que la base esté conectada a la red eléctrica.



Tarda aproximadamente 3 horas en cargarse.

3.1 ESTADO DE LA BATERÍA DEL AURICULAR

LO QUE SE VE	NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
	Alto
	Medio
	Bajo
	Muy bajo
	Carga de la batería

4. CÓMO SE COLOCA




El auricular Jabra PRO 925 se puede llevar en tres posiciones:

- Diadema
- Gancho para la oreja (accesorio opcional)
- Diadema para el cuello (accesorio opcional)


Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha en cualquiera de los modos.

NOTA: Es importante colocar el micrófono cerca de la boca para lograr la máxima cancelación del ruido.

4.1 DIADEMA



4.2 GANCHO PARA LA OREJA (ACCESORIO OPCIONAL)



4.3 DIADEMA PARA EL CUELLO (ACCESORIO OPCIONAL)




NOTA: La diadema para el cuello o el gancho para la oreja se pueden adquirir en jabra.com

5. CÓMO SE CONECTA


5.1 CÓMO CONECTARLO A UN TELÉFONO DE ESCRITORIO (CON PUERTO PARA AURICULARES)

1. Conecte la base a la red eléctrica.
2. Conecte el cable para el teléfono en el puerto marcado con  de la base.
3. Conecte el cable telefónico al puerto para auriculares  del teléfono de escritorio. El icono del teléfono de escritorio se enciende al conectarlo.
4. Coloque el auricular en la base.




5.2 CÓMO CONECTARLO A UN TELÉFONO DE ESCRITORIO (SIN PUERTO PARA AURICULARES)

1. Conecte la base a una conexión eléctrica.
2. En el teléfono de escritorio, desenchufe el cable del auricular del cuerpo del teléfono.
3. Conecte el cable del auricular al puerto marcado con  de la base.
4. Conecte el cable para el teléfono en el puerto marcado con  de la base.
5. Conecte el cable telefónico al puerto para auriculares del teléfono de escritorio. El icono del teléfono de escritorio se enciende al conectarlo.
6. Coloque el auricular en la base.



5.3 CÓMO CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL


1. Conecte la base a la red eléctrica.
2. Pulse el botón Dispositivo móvil de la base.
3. El auricular anuncia el modo de sincronización y el icono del dispositivo móvil se enciende.
4. Siga las instrucciones de sincronización por voz del auricular para sincronizar su dispositivo Bluetooth.



5.4 CÓMO CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL (NFC)

NFC es una forma rápida y sencilla de conectar dos dispositivos Bluetooth.


1. Asegúrese de que NFC está activado en su dispositivo móvil.
2. Toque la zona NFC del dispositivo móvil con la zona NFC del auricular.




5.5 CÓMO CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL (SIN LA BASE)

Es posible conectar el auricular directamente a un dispositivo móvil.


1. Asegúrese de que el auricular esté apagado.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción durante 5 segundos para encender el auricular y entrar en modo sincronización.
3. Siga las instrucciones de sincronización por voz del auricular para sincronizar su dispositivo móvil.



6. CÓMO SE USA




FUNCIÓN	ACCIÓN
Encender/apagar el auricular	Pulse el botón Multifunción durante 1 segundo. Pulse el mismo botón 3 segundos para apagarlo
Responder/finalizar llamadas	Pulse el botón Multifunción
 Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción
Iniciar una llamada (Teléfono de escritorio)	Toque el botón Multifunción cuando no haya ninguna llamada en curso
Marcación por voz (dispositivo móvil)	Toque el botón Multifunción 1 segundo cuando no haya ninguna llamada en curso



Ajustar el volumen del altavoz

Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen**



Silenciar/activar sonido

Pulse el botón **Silencio**



Iniciar o responder una llamada en el dispositivo seleccionado

Toque el botón **Teléfono de escritorio** o el botón **Dispositivo móvil** de la base

6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN DE LLAMADA	CÓMO SE HACE
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
	Rechazar una llamada entrante y continuar la llamada activa	Pulse dos veces el botón Multifunción
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Toque el botón Teléfono de escritorio o el botón Dispositivo móvil de la base


7. GUÍA POR VOZ

El auricular reproduce una serie de anuncios de voz para indicar el estado y dar instrucciones sobre la conexión.

ESCUCHAR	LO QUE SE ESCUCHA
	Diríjase al menú Bluetooth de su dispositivo móvil y establezca conexión con el Jabra PRO
	Encendido
	Apagado
	Batería baja
	Teléfono móvil conectado
	Teléfono móvil desconectado
	Teléfono de sobremesa conectado
	Teléfono de sobremesa desconectado
	Activar silencio
	Desactivar silencio

8. INDICADORES LED DE LA BASE

La base de Jabra PRO 925 tiene cinco indicadores LED que señalan el estado de la batería, el estado de las llamadas y cualquier otro evento que se produzca.



LED	EVENTO
	Llamada entrante
	Llamada en curso
	Llamada retenida
	Intentando conectar
	Carga de la batería (parpadeo lento)
	Batería llena

LED	EVENTO
	Batería baja
	Batería muy baja (parpadeo rápido)
	Modo de reposo (parpadeo lento)
	Estado de la batería desconocido
	Micrófono en silencio
	Conexión de audio activa entre la base y el auricular
	Buscando auriculares

9. SOFTWARE

9.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct es un paquete de software diseñado para respaldar, gestionar y posibilitar un funcionamiento óptimo de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión: jabra.com/direct

9.2 ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Actualizar el firmware mejora el rendimiento o añade nuevas funciones a Jabra PRO 925.

Cómo actualizar el firmware:

1. Conecte a un PC mediante un cable USB (no se incluye).
2. Descargue e instale Jabra Direct.
3. Busque el firmware más reciente con Jabra Direct. Recibirá notificaciones cada vez que haya una actualización para su dispositivo.

10. AJUSTES AVANZADOS


Con el auricular se pueden configurar seis ajustes avanzados.

- Tono recordatorio de silencio
- Abrir línea telefónica al soltar de la base
- Intellitone
- Alcance inalámbrico
- Control remoto de llamadas
- Audio de banda ancha



10.1 CÓMO CAMBIAR LOS AJUSTES AVANZADOS

1. Con el auricular colocado, pulse y mantenga pulsados al mismo tiempo los botones de volumen del auricular durante 5 segundos hasta que escuche el mensaje «setup». A continuación, suelte los botones.
2. Toque el botón Multifunción para pasar por los ajustes en secuencia (consulte la siguiente tabla). Cada ajuste se irá anunciando en el auricular. Para cambiar un ajuste, use los botones de volumen para pasar por los valores correspondientes y toque el botón Multifunción cuando desee seleccionar un valor.
3. Cuando haya terminado, pulse y mantenga pulsados los botones de volumen durante 5 segundos hasta que oiga el mensaje «goodbye». A continuación, suelte los botones. La base se restablecerá y actualizará los ajustes.

10.2 LISTA DE AJUSTES AVANZADOS



LUZ DE AJUSTE	AJUSTE	LUZ DE VALOR	VALOR
 x1	Tono recordatorio de silencio		Encendido
			Apagado
 x4	Abrir línea telefónica al soltar de la base		Encendido
			Apagado
 x5	Intellitone		Peakstop
			Peakstop e Intellitone
 x6	Alcance inalámbrico		Alcance normal
			Alcance bajo
			Alcance muy bajo



LUZ DE AJUSTE	AJUSTE	LUZ DE VALOR	VALOR
 x7	Control remoto de llamadas		Detección automática
			GN1000, RHL o ninguno
			Jabra IQ
			DHSG
			MSH
			Optipoint
 x8	Audio de banda ancha		Apagado
			Encendido

11. AYUDA

11.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en Jabra.com/pro925.

11.2 CÓMO CUIDAR SU DISPOSITIVO JABRA

- Guarde siempre el auricular apagado.
- Evite guardarlo a temperaturas extremas (por debajo de los -20 °C/-4 °F o por encima de los 45 °C/113 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.
- No deje que el auricular quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JABRA PRO 925	ESPECIFICACIONES
Peso:	Auricular: 28 g Base: 176 g
Dimensiones:	Auricular: Al 131 mm x An 50 mm x L 18 mm Base: Al 118 mm x An 76 mm x L 29 mm
Micrófonos:	Micrófono de reducción de ruido
Altavoces:	Altavoz de banda ancha
Alcance:	Hasta 100 m/300 pies (clase 1)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho dispositivos sincronizados, dos dispositivos activos conectados al mismo tiempo
Perfiles Bluetooth compatibles:	Hands Free Profile (v1.6), Headset profile (v1.2)
Tiempo de conversación:	Hasta 12 horas
Tiempo de espera:	Hasta 7 días
Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 10 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000

