



MECHANICAL GAMING KEYBOARD ROG STRIX SCOPE TKL

Package Contents



- Quick Start Guide
- Guide de démarrage rapide (FR)
- Schnellstartanleitung (DE)
- Guida rapida (IT)
- Guía de inicio rápido (ES)
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
- Rychlý průvodce (CS)
- Beknopte handleiding (NL)
- Guia de consulta rápida (PT:BR)
- Краткое руководство (RU)
- Pikaopas (FI)
- Beüzemelési útmutató (HU)
- Hurtigstartveiledning (NO)


- Instrukcja szybkiej instalacji (PL)
- Stručný návod na spustenie (SK)
- Snabbstartsguide (SV)
- Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
- クイックスタートガイド (JP)
- Ghid de pornire rapidă (RO)
- Quick Start-vejledning (DA)
- 快速使用指南 (繁體中文)
- 快速使用指南 (简体中文)
- 빠른 시작 설명서 (KR)

- دليل التشغيل السريع (AR)
- מדריך להתחלה מהירה (HB)



Q17536
Revised Edition V3
December 2020
Copyright © ASUSTEK Computer Inc.
All Rights Reserved

1. Connect the bundled USB Type-C® cable to your keyboard.



2. Connect your keyboard to the PC.
3. Download and install the Armoury Crate software from https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Follow the software instructions to update your keyboard's firmware.
5. Customize your keyboard using Armoury Crate.

1. Connectez le câble USB Type-C® fourni à votre clavier.
2. Connectez votre clavier à l'ordinateur.
3. Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur : https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre clavier.
5. Personnalisez votre clavier avec Armoury Crate.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB Typ-C®-Kabel mit Ihrer Tastatur.
2. Schließen Sie Ihre Tastatur an den PC an.
3. Laden Sie die Armoury Crate Software unter https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/ herunter und installieren Sie sie.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren.
5. Passen Sie Ihre Tastatur über Armoury Crate an.

1. Collegare il cavo di tipo C® in dotazione alla tastiera.
2. Collegare la tastiera al PC.
3. Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Seguite le istruzioni del software per aggiornare il firmware della vostra tastiera.
5. Usate Armoury Crate per personalizzare la vostra tastiera.

1. Conecte el cable Type-C® incluido al teclado.
2. Conecte el teléfono a su PC.
3. Descargue e instale el software Armoury Crate desde https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del teclado.
5. Personalice el teclado mediante Armoury Crate.

1. Birlikte verilen Type-C® kabloşunu klavyenize bağlayın.
2. Klavyenizi bilgisayara bağlayın.
3. Armoury Crate yazılımını https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/ adresinden indirip yükleyin.
4. Klavyenizin aygıt yazılımını güncellemek için yazılım yönergelerini izleyin.
5. Armoury Crate yazılımını kullanarak klavyenizi özelleştirin.

1. Připojte dodaný kabel Type-C® ke klávesnici.
2. Připojte klávesnici k počítači.
3. Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Podle pokynů softwaru zaktualizujte firmware klávesnice.
5. Přizpůsobte vaši klávesnici pomocí Armoury Crate.

1. Sluit de meegeleverde Type-C®-kabel aan op uw toetsenbord
2. Sluit uw toetsenbord aan op de pc.
3. Download en installeer de Armoury Crate-software van https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw toetsenbord.
5. Pas uw toetsenbord aan met Armoury Crate.

1. Ligue o cabo Type-C® fornecido ao seu teclado.
2. Ligue o teclado ao PC.
3. Transfira e instale o software Armoury Crate a partir de https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Siga as instruções do software para atualizar o firmware do teclado.
5. Personalize o teclado utilizando o software Armoury Crate.

1. Подключите поставляемый кабель USB Type-C к клавиатуре.
2. Подключите клавиатуру к компьютеру.
3. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Следуйте инструкциям для обновления прошивки клавиатуры.
5. Настройте клавиатуру с помощью Armoury Crate.

1. Liitä mukana toimitettu Type-C®-kaapeli näppäimistöille.
2. Liitä näppäimistö PC-tietokoneeseen.
3. Lataa ja asenna Armoury Crate -ohjelmisto osoitteesta https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Päivitä näppäimistön laiteohjelmisto ohjelmiston mukaisesti.
5. Mukauta näppäimistösi Armoury Crate-ohjelmistolla.

1. Csatlakoztassa a tartozék Type-C® kábelt a billentyűzethez.
2. Csatlakoztassa a billentyűzetet a PC-hez.
3. Töltse le és telepítse az Armoury Crate szoftvert a következő weboldalról: https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Frissítse a billentyűzet firmware-ét a szoftver útmutatása szerint.
5. Testreszabhatja a billentyűzetet az Armoury Crate segítségével.

1. Koble den medfølgende Type-C®-kabelen til tastaturet.
2. Koble tastaturet til PC-en.
3. Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fra https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Følg bruksanvisningen i programvaren for å oppdatere fastvaren til tastaturet.
5. Tilpass tastaturet ved hjelp av Armoury Crate.

1. Podłącz do klawiatury dołączony kabel Type-C®.
2. Podłącz klawiaturę do komputera.
3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe klawiatury.
5. Dostosuj klawiaturę za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

1. Pripojte dodávaný kábel Type-C® ku klávesnici.
2. Klávesnicu pripojte k počítaču.
3. Z lokality https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/ si prevzmite súbor Armoury Crate a nainštalujte si ho.
4. Pri aktualizovaní firmvéru klávesnice postupujte podľa návodu na softvér.
5. Klávesnicu si prispôbte podľa aplikácie Armoury Crate.

1. Anslut den medföljande Type-C®-kabeln till tangentbordet.
2. Anslut ditt tangentbord till datorn.
3. Hämta och installera Armoury Crate-programvaren från https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Följ programvaruinstruktionerna för att uppdatera tangentbordets inbyggda programvara.
5. Anpassa tangentbordet med Armoury Crate.

1. Підключіть до клавiатури кабель Типу C® з комплекту
2. Підключіть клавiатуру до ПК.
3. Завантажте і встановіть ПЗ Armoury Crate з https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Виконуйте інструкцію до ПЗ, щоб оновити мікропрограму клавiатури.
5. Пристосуйте клавiатуру за допомогою Armoury Crate.

1. 付属のUSB Type-C® ケーブルを本製品に接続します。
2. もう一端をパソコンのUSB ポートに接続します。
3. ASUS Web サイトから Armoury Crate をダウンロードしてインストールします。
https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/
4. 画面の指示に従い、キーボードのファームウェアを更新します。
5. Armoury Crate ユーティリティでキーボードの設定をカスタマイズします。

1. Conectați cablul Type-C® inclus în pachet la tastatură.
2. Conectați tastatura la PC.
3. Descărcați și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Urmați instrucțiunile software-ului pentru a actualiza firmware-ul tastaturii.
5. Particularizați tastatura cu ajutorul software-ului Armoury Crate.

1. Forbind det medfølgende Type-C® kabel til dit tastatur.
2. Forbind dit tastatur til din pc.
3. Download og installer programmet Armoury Crate fra https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. Følg instruktionerne i programmet, for at opdatere firmvaren til dit tastatur.
5. Tilpas dit tastatur ved brug af Armoury Crate.

1. 將隨附的USB Type-C®線連接至您的鍵盤。
2. 將鍵盤連接至電腦。
3. 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。下載連結：
https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/。
4. 依照軟體指示更新鍵盤軟體。
5. 透過 Armoury Crate 客製化您的鍵盤。

1. 將隨附的USB Type-C®線連接至您的鍵盤。
2. 將鍵盤連接至電腦。
3. 下載并安装 Armoury Crate 软件。下载地址：
https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/。
4. 按照软件指示更新键盘固件。
5. 通过 Armoury Crate 个性化您的键盘。

1. 제품과 함께 제공된 Type-C® 케이블을 키보드에 연결하십시오.
2. 키보드를 PC에 연결합니다.
3. https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/에서 Armoury Crate 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
4. 소프트웨어 지침에 따라 키보드의 펌웨어를 업데이트합니다.
5. Armoury Crate 를 사용하여 키보드를 사용자 지정합니다.

1. وصل كبل Type-C® المرفق مع الجهاز بلوحة المفاتيح.
2. وصل لوحة المفاتيح بالحواسيب الشخصي.
3. قم بتحميل برنامج Armoury Crate وتنشيطه من خلال الرابط https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. اتبع تعليمات البرنامج لتحديث الرمز البريدي الخاص بلوحة المفاتيح لديك.
5. خصص لوحة المفاتيح لديك باستخدام برنامج Armoury Crate.

1. לחבר את כבל Type-C® המצורף למקלדת.
2. מתברר את מקלדת למחשב אישי.
3. מורידים ומתקינים את התוכנה Armoury Crate מהכתובת https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-STRIX-SCOPE-TKL/HelpDesk_Download/.
4. פועלים לפי ההוראות להתקנת התוכנה לעדכון הקושחה של המקלדת.
5. התאמה אישית של המקלדת באמצעות Armoury Crate.


Key combinations

Function Key / Media Function Toggle

Fn + Ins: Toggle between system function and media control for the F5 - F12 keys.

Stealth Mode: Minimize all windows and mute / Maximize all windows and unmute

F12: Minimize all active windows and mute the system, or maximize all minimized windows and unmute the system.



This function is only available when the F5 - F12 keys are toggled to Media Function.

On-the-fly macro recording

Step 1: Fn + Left-ALT to start recording

Step 2: Fn + Left-ALT to end recording

Step 3: Assign Macro Key

Profile Switch

Fn + 1/2/3/4/5/6*

* 6 is default

Light Effect Switch

Fn + Right or Fn + Left

Brightness Level

Fn + Up: Brightness up

Fn + Down: Brightness down

Print screen, Scroll lock, Pause keys


Fn + Delete: Print Screen (PrtSc)

Fn + End: Scroll Lock toggle (ScrLk)

Fn + PageDown: Pause (Pause)

Factory Default

Fn + Esc: Hold these two buttons for over 10-15 seconds to reset to factory settings.



When running AURA SYNC, the hot key related with the lighting effect will be disabled, for example: Profile switch, Lighting effects switch, Brightness level.

Profile color and lighting effect mapping list

Effects and the color	Profile 1 (Red)	Profile 2 (Purple)	Profile 3 (Blue)	Profile 4 (Green)	Profile 5 (Yellow)	Default Profile
Static	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	White
Breathing	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	White
Color Cycle	Multi-color	Multi-color	Multi-color	Multi-color	Multi-color	Multi-color
Wave	Multi-color	Multi-color	Multi-color	Multi-color	Multi-color	Multi-color
Ripple	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	Random color
Reactive	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	Random color
Starry Night	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	Random color
Quicksand	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	Random color
Current	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	Random color
Rain Drop	Red	Purple	Blue	Green	Yellow	Random color



The default color(s) for the RGB lock indicator LEDs can be customized by switching profiles. Please refer to the table above.

Whenever lock keys are enabled (Caps Lock, Scroll Lock, Fn-Lock, and Win Lock), the corresponding LEDs will always be lit. The default color will be displayed if no lighting effects are active. e.g. When Profile 3 is selected, any enabled lock indicator LEDs will always be blue or multi-colored unless specified otherwise.

Notices

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



DO NOT throw the keyboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

VCCI: Japan Compliance Statement

Class B ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

V C C I - B

KC: Korea Warning Statement



B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

RH-RMS-Q-X801

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address: 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telephone: +886-2-2894-3447
Fax: +886-2-2890-7798
Web site: <https://www.asus.com>

Technical Support

Telephone: +86-21-38429911
Online support: <https://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telephone: +1-510-739-3777
Fax: +1-510-608-4555
Web site: <https://www.asus.com/us/>

Technical Support

Support fax: +1-812-284-0883
Telephone: +1-812-282-2787
Online support: <https://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address: Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Web site: <https://www.asus.com/de>
<https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de>

Technical Support

Telephone (DE): +49-2102-5789557
Telephone (AT): +43-1360-2775461
Online support: <https://www.asus.com/de/support>

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences, et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。
仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	x	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接器及线材	○	○	○	○	○	○
其它	x	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规格。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

限用物質及其化學符號：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	-	○	○	○	○	○
其他及其配件	-	○	○	○	○	○

備註2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備註3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



Regional notice for California



Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

English ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support.

Italiano ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Português A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Polish Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Română ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Romanian ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije u saglasnosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovenski Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovensčina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

Türkçe ASUSTeK Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimleri ve ilişkili yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AĖ uyuĖluk bildirimini tam metni su adreste bulunabilir: www.asus.com/support
Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladenosti dostupan je na: www.asus.com/support
עברית ASUSTeK Computer Inc. מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הנסיפות הרלוונטיות של תקנה. ניתן לקרוא את הטקסט המלא של הודעת התאמת הרגולטורית עבור האדואר האירופי בכתובת: www.asus.com/support