




StyleView Vertical Lift

Patient Room



- EN** For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com
ES Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a www.ergotron.com.
FR Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
DE Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com.
NL De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com.
IT Per la versione più recente della Guida all'installazione per l'utente, visitare il sito web: www.ergotron.com.
SV För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com.
JA 最新のユーザーインストールガイドは、www.ergotron.com でご確認いただけます。
ZH 若需最新的用户安装指南，请访问：www.ergotron.com

English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

Components
Onderdelen

Componentes
Componenti

Composants
Komponenter

Komponenten
構成部品



CAUTION: Do Not remove cardboard spacer until instructed to do so.
PRECAUCIÓN: No retire el separador de cartón hasta que lo indiquen las instrucciones.
ATTENTION : NE PAS retirer l'espaceur en carton tant qu'il ne vous est pas demandé de le faire.
ATTENZIONE: non rimuovere il distanziale in cartone finché non si arriva all'istruzione specifica.
VARNING: Ta inte bort avskiljaren av kartong förrän du anvisas att göra detta.
注意: 段ボールのスペーサーは指示があるまで取り外さないでください。
小心: 除非要求, 否则请勿取下纸垫片。
주의: 별도의 지시가 있기 전까지는 카드보드 스페이서를 제거하지 마십시오.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1x								
2										
3										
4										
5										
6										
7			4x			4x				
8	10x M3 x 5mm	4x M4 x 10mm	4x M4 x 20mm			4x 8-32 x 1/4"	4x		1x M4 x 10mm	5x M4 x 6mm

Tools Needed

Herramientas necesarias

Outilage requis

Benötigtes Werkzeug






Benodigde gereedschappen

Utensili necessari

Verktyg som behövs

必要なツール

需要的工具





WARNING: Because surfaces vary widely and the ultimate mounting method is out of Ergotron's control, it is imperative that you consult with appropriate engineering, architectural or construction professional to ensure that your Ergotron mounting solution is mounted properly to handle applied loads.

AVISO: Puesto que las superficies de montaje pueden variar de manera muy amplia y la última fase del montaje está fuera del control de Ergotron, es necesario que consulte con el profesional de montaje adecuado para asegurarse que el producto de Ergotron se instalará de manera correcta para soportar el peso del producto montado.

ATTENTION : En raison de la diversité des surfaces de fixation et de l'impossibilité pour Ergotron de contrôler que la méthode de fixation choisie est la plus appropriée dans chaque cas, il est fortement recommandé de consulter ou de confier l'installation à une personne compétente (installateur professionnel, professionnel du bâtiment) pour vous assurer que votre fixation Ergotron est installée de manière à supporter la charge.

BITTE BEACHTEN: Aufgrund unterschiedlicher Beschaffenheit von Wänden ist es erforderlich, entsprechend geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel) zu wählen, das eine stabile und sichere Montage gewährleistet. Sollten Sie Bedenken bei der Montage haben fragen Sie bitte einen Fachmann aus dem Handwerk.

WAARSCHUWING: Gezien oppervlakken vaak zeer uiteenlopen en Ergotron geen zicht heeft op de uiteindelijke bevestigingsmethode, is het noodzakelijk dat u een bouwdeskundige of architect in schakelt om u ervan te verzekeren dat uw Ergotron bevestigingssysteem op de juiste manier is gemonteerd om uw apparatuur te kunnen dragen.

AVVERTENZA: Poiché le superfici variano ampiamente e il metodo finale di montaggio esula dal controllo di Ergotron, è indispensabile consultare il perito, l'architetto o l'edile professionista per accertarsi che la propria soluzione Ergotron di montaggio sia fissata correttamente per sostenere i carichi applicati.

VARNING: På grund av att det finns en rad olika ytor, och att den slutliga monteringsmetoden inte kan kontrolleras av Ergotron, är det mycket viktigt att du konsulterar med en lämplig ingenjör, arkitekt eller byggmästare för att säkerställa att din Ergotron monteringslösning monteras korrekt för att kunna hantera tillämpliga belastningar.

警告: 表面にはさまざまな材質が使われており、最終的な取り付け方法は Ergotron では制御できないため、Ergotron のマウンティング ソリューションが該当する重量に対応できるような取り付け方法について、ユーザーが必ず適切な設計、建築、または建設の専門家に相談してください。

警告: 由于表面千差万别，最终的安装方式Ergotron无法控制，因此必须咨询合适的工程、建筑或施工专业人员，确保您的Ergotron安装办法能有效的承受应用载荷。

경고: 설치하는 표면 형태가 매우 다양하며 실제 설치 방법을 Ergotron이 통제할 수 없으므로 반드시 적절한 엔지니어링 또는 건축 전문가와 상의하여 가해지는 하중을 처리할 수 있도록 Ergotron 설치 솔루션을 설치해야 합니다.

Minimizing Vertical Lift Storage Profile

For keyboard to fit under the monitor when in storage position, follow these guidelines:

1. Keyboard should not be more than 8-1/8" (206 mm) deep if using wrist rest, or 9-1/2" (241 mm) if no wrist rest is used.
2. Dimension "A" must be no greater than 6-5/8" (168 mm).

NOTE: Keyboard needs to attach to the lowest set of holes as shown in Step 6.

Reducción del perfil de almacenamiento del soporte de pared

Para que el teclado quede debajo del monitor en la posición de almacenamiento, siga estas directrices:

1. El teclado no debe estar a una profundidad superior a 206 mm (8-1/8") si se utiliza un reposamuñecas, o 241 mm (9-1/2") si no se utiliza reposamuñecas.
2. La dimensión "A" no debe superar los 168 mm (6-5/8").

NOTA: El teclado tiene que fijarse al conjunto inferior de orificios, como se muestra en el paso 6.

Minimiser le profil de rangement de l'ajustement vertical

Pour que le clavier soit en bonne position sous l'écran lorsqu'il est en position de rangement, suivez ces directives :

1. Le clavier ne doit pas dépasser 206 mm (8-1/8 po) de profondeur si vous utilisez un repose-poignet, ou 241 mm (9-1/2 po) si vous n'utilisez pas de repose-poignet.
2. La dimension « A » doit être inférieure à 168 mm (6-5/8 po).

REMARQUE : Le clavier doit être fixé aux trous les plus bas, comme indiqué à l'étape 6.

Verringern des Vertical Lift-Lagerungsprofils

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Tastatur unter dem Monitor zu platzieren, wenn sich dieser im eingeklappten Zustand befindet:

1. Die Tastatur sollte nicht tiefer als 206 mm sein, wenn die Handgelenksauflage verwendet wird bzw. 241 mm, wenn keine Handgelenksauflage verwendet wird.
2. Die Abmessung "A" darf nicht länger sein als 168 mm.

HINWEIS: Die Tastatur muss wie in Schritt 6 dargestellt an den untersten Bohrlöchern befestigt werden.

Minimaliseren van opslagprofiel verstellbare staander

Om het toetsenbord onder de monitor te laten passen in opslagpositie, volgt u deze richtlijnen:

1. Het toetsenbord mag niet meer dan 206 mm (8-1/8") diep zijn als u de polssteun gebruikt, of 241 mm (9-1/2") als u geen polssteun gebruikt.
2. Dimensie 'A' mag niet groter zijn dan 168 mm (6-5/8").

OPMERKING: Het toetsenbord moet in de laagste set openingen bevestigd worden, zoals getoond wordt in Stap 6.

Riduzione al minimo del profilo del braccio per sollevamento verticale quando la tastiera è riposta

Per riporre la tastiera a filo sotto il monitor, procedere come segue:

1. La tastiera non deve essere a una profondità superiore a 8-1/8" (206 mm) se si usa un poggiapolsi, oppure a 9-1/2" (241 mm) se non si usa un poggiapolsi.
2. La dimensione "A" non deve essere superiore a 6-5/8" (168 mm).

NOTA: La tastiera deve essere fissata alla serie più bassa di fori, come illustrato al punto 6.

縦型リフト収納プロファイルの縮小

収納状態でディスプレイの下にキーボードを収めるには、次のガイドラインに従います。


1. キーボードの奥行きは、リストレストを利用している場合206mm (8-1/8")以下であること
リストレストを利用していない場合は241mm (9-1/2")以下であること
2. 「A」の寸法は168mm (6-5/8")以下であること
注: ステップ6に示すように、キーボードは一番下の穴に取り付けてください。

尽量減少垂直升降支架的储存空间

为了使键盘在储存位置适合放在显示器下方，请遵照这些指引：

1. 如果使用腕托，键盘的宽度不应超过 206 mm (8-1/8")；如果不使用腕托，则为 241 mm (9-1/2")。
2. 尺寸 “A” 不可大于 168 mm (6-5/8")。

注意： 键盘需安装到如第 6 步中所示位置最低的一组孔。



Centerline of Four-Hole VESA FDMI Pattern

Línea central de la plantilla FDMI VESA de cuatro orificios

Axe central de la configuration à quatre trous du VESA FDMI

Mittelachse des Vierloch-Befestigungsmusters für VESA FDMI

Middenlijn van VESA FDMI-patroon met vier gaten

Asse dello schema VESA FDMI a quattro fori

Mittlinje för VESA FDMI-mönster med fyra hål

4ホールVESA FDMI パターンの中心線

四孔 VESA FDMI 孔型的中心线

4구 VESA FDMI 패턴의 중심선

Set Your Workstation to Work For YOU!

Configure su estación de trabajo para que trabaje para USTED.

Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins !

Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!



Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt!

Approntare la stazione di lavoro nella posizione ergonomica ottimale.

Få din arbetsstation att arbeta för DIG!

一人ひとりにピッタリのワークステーション！

按照您自身的需要设置工作站！



Height

Position top of screen slightly below eye level.

Position keyboard at about elbow height with wrists flat.

Distance

Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).

Position keyboard close enough to create a 90° angle in elbow.

Angle

Tilt screen to eliminate glare.

Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

Altura

Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos.

Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas.

Distancia

Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas).

Coloque el teclado lo suficientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90°.

Ángulo

Incline la pantalla para eliminar los reflejos.

Incline el teclado 10° hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.

Hauteur

Positionnez l'écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.

Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.

Distance

Positionnez l'écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).

Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.

Angle

Inclinez l'écran pour ne pas être ébloui.

Inclinez le clavier vers l'arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Höhe

Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.

Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe.

Abstand

Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.

Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90° zu ermöglichen.

Winkel

Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird.

Neigen Sie die Tastatur um 10° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.

Hoogte

Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.

Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.

Afstand

Zet het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in).

Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.

Hoek

Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.

Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Altezza

Posizionare la parte superiore dello schermo leggermente sotto il livello degli occhi.

Posizionare la tastiera circa all'altezza dei gomiti, in modo che i polsi siano piatti.

Distanza

Posizionare lo schermo a un braccio di distanza dal viso, almeno a 20" (508 mm) di distanza.

Posizionare la tastiera affinché sia abbastanza vicina da costringere i gomiti a un angolo di 90°.

Angolazione

Inclinare lo schermo in modo da eliminare i riflessi.

Inclinare la tastiera indietro di 10° in modo che i polsi rimangano piatti.

Höjd

Placer skärmens övre del en smula under ögonnivå.

Placer tangentbordet runt armbåghöjd, med handlederna raka.

Avstånd

Placer skärmen på armlängds avstånd från ditt ansikte – minst 508 mm.

Placer tangentbordet tillräckligt nära för att hålla dina armbågar i en rät vinkel.

Vinkel

Vinkla skärmen för att eliminera blänk.

Vinkla tangentbordet bakåt, 10°, så att dina handleder förblir raka.

高さ

スクリーンの上端が目よりわずかに下に来るようになります。

キーボードが、手首を水平に伸ばした状態でひじとほぼ同じ高さに来るようになります。

距離

スクリーンを顔から腕の長さ分（少なくとも508mm）離します。

ひじが直角になる位置にキーボードを置きます。

角度

反射光をなくすようにスクリーンの角度を調整します。

キーボードを後方に 10° 傾けて、手首が水平になるようにします。

高度

屏幕顶端的位置要稍低于视线高度。

将键盘放置在大约肘部的高度并且手腕要能放平。

距离

将屏幕摆放在距离面部一臂长的位置——至少 508mm (20")。

键盘的位置要够近，以使肘部形成直角。

角度

倾斜屏幕以消除眩光。

将键盘向后倾斜 10 度，使手腕能保持放平。

Learn more about ergonomic computer use at:

Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:

Apprenez-en plus sur l'utilisation ergonomique d'un ordinateur sur :

Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter:

Leer meer over ergonomisch computergebruik op:

Per ulteriori informazioni sull'uso ergonomico del computer:

Ta reda på mer om hur du använder din dator på ett ergonomiskt riktigt sätt på:

人間工学的なコンピュータの使用法については次のサイトを参照してください。

想进一步了解以符合人体工程学的方式使用计算机的知识，请访问：

www.computingcomfort.org

疲れを軽減する方法

呼吸 - 鼻から深く呼吸します。

まばたき - 目の乾燥を防ぐために頻繁にまばたきしてください。

休憩 - 20分ごとに2~3分

• 2時間ごとに15~20分

为了减轻疲劳


呼吸 - 通过鼻子深呼吸。

眨眼 - 经常眨眼可避免眼睛干涩。


休息 • 每隔 20 分钟休息 2 至 3 分钟

• 每隔 2 小时休息 15 至 20 分钟。

1



2




"注: 同封の工具以外のものを使う場合は、穴を開ける際に正しいサイズになるようご注意ください。"


"注意: 如果使用与所提供的不同硬件安装, 钻孔的大小要合适。"

"참고: 제공된 것과 다른 하드웨어를 설치하는 경우에는 적합한 크기의 구멍을 뚫으십시오."



3 a




4x



b



c



WARNING: Injury may result if the cardboard spacer is removed without first lowering the keyboard bracket. DO NOT remove the cardboard spacer before lowering the keyboard bracket.

ADVERTENCIA: Puede resultar lesionado si retira el separador de cartón antes de bajar la abrazadera del teclado. NO retire el separador de cartón antes de bajar la abrazadera del teclado.

AVERTISSEMENT : il y a risque de blessure si l'espacer en carton est retiré sans au préalable baisser le support du clavier. NE PAS retirer l'espacer en carton avant de baisser le support du clavier.

WARNUNG: Es kann zu Verletzungen führen, wenn der Abstandshalter aus Pappe entfernt wird, ohne zuvor den Tastaturbügel zu senken. Entfernen Sie den Abstandshalter aus Pappe NICHT, bevor Sie den Tastaturbügel gesenkt haben.

WAARSCHUWING: Er bestaat letselrisico als u de kartonnen afstandhouder verwijdert zonder eerst de toetsenbordbeugel te laten zakken. De kartonnen afstandhouder NIET verwijderen voordat u de toetsenbordbeugel laat zakken.



AVVERTENZA: si può subire un infortunio se si rimuove il distanziale in cartone senza prima abbassare la staffa della tastiera. NON rimuovere il distanziale in cartone prima di abbassare la staffa della tastiera.

VARNING: Om avskiljaren av kartong tas bort utan att man först sänker tangentbordsfästet kan detta resultera i skada. Ta INTE bort avskiljaren av kartong innan du sänker tangentbordsfästet.

警告: キーボードブラケットを下げずに段ボールのスペーサーを外すと、怪我の原因となる場合があります。段ボールのスペーサーを外す前に必ずキーボードブラケットを下げてください。

警告: 如果不先降低键盘托架即将纸垫片取出，可能会导致伤害。必须先降低键盘托架再取出纸垫片。

경고: 키보드 브래킷을 낮추지 않은 상태로 카드보드 스페이서를 제거하면 부상을 입을 수 있습니다. 키보드 브래킷을 낮추기 전에는 카드보드 스페이서를 제거하지 마십시오.



WARNING: The monitor will not be securely attached to the 9" Vertical Lift until the Locking Pin passes through the tab on the Quick Release Bracket. Do not leave the monitor unsupported until you are certain the Locking Pin is in place.

ADVERTENCIA: El monitor no quedará bien fijado al soporte de pared de 9" mientras no se haya insertado el pasador de bloqueo a través de la lengüeta de la abrazadera de liberación rápida. No suelte el monitor mientras no esté seguro de que el pasador de bloqueo está colocado.

AVERTISSEMENT : le moniteur ne sera pas correctement fixé à 9 pouces d'ajustement vertical tant que la tige de blocage ne passe pas à travers la languette sur le support à dégagement rapide. Ne pas laisser le moniteur sans soutien tant que vous n'êtes pas certain que la tige de blocage est en place.

WARNUNG: Der Monitor ist erst sicher am 9"-Vertical Lift befestigt, wenn der Sicherungsstift in der Öffnung am der Quick Release-Bügel eingerastet ist. Sichern Sie den Monitor, bis Sie sich vergewissert haben, dass der Sicherungsstift eingerastet ist.

WAARSCHUWING: De monitor is pas stevig aan de 9" verticale monitorophanging bevestigd als de veiligheidspin door de opening in de quick release-beugel is gestoken. Laat de monitor niet zonder ondersteuning hangen tot u zeker weer dat de veiligheidspin goed aangebracht is.

AVVERTENZA: il monitor non è fissato bene al braccio per sollevamento verticale da 23 cm finché la spina di bloccaggio non è inserita nella linguetta sulla staffa a sbloccaggio rapido. Non lasciare il monitor senza sostegno finché non si è certi che la spina di bloccaggio non sia inserita.

VARNING: Skärmen kommer inte att vara säkert fäst till 9"Vertical Lift förrän låskolven passar igenom fliken på fästet för snabbrelease. Lämna inte skärmen utan stöd förrän du är säker på att låskolven sitter på plats.


警告: ロッキングピンがクリックリリースブラケットのタブを貫通していないとモニターは9"縦型リフトにしっかりと固定されません。 ロッキングピンが確実に貫通するまではモニターを支えなしで放置しないでください。

警告: 必须将锁定销穿过快脱型托架上的接孔，显示器才能安全可靠地安装在 9" 垂直升降支架上。在确定锁定销已经装入之前，不要让显示器处于不受支撑的状态。


경고: 잠금 핀이 워크 릴리스 브레이켓의 탭을 통과하기 전까지는 모니터는 9" 수직 리프트에 안전하게 연결되지 않습니다. 잠금 핀이 제자리에 있다는 확신이 들기 전까지는 모니터를 지지하지 않은 상태로 두지 마십시오.

6a



2x
M4 x 10mm

**b****6x**


M3 x 5mm

**4x**


M3 x 5mm

**c****d****2x**








M4 x 10mm

**e**

2.5mm

**f**

2.5mm

**g****h****i****j****k****l**

It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation. Adjustments should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If adjustments are difficult and do not stay in the desired position, follow the instructions to loosen or tighten the tension to create a smooth, easy adjustment motion. Depending on your product and the adjustment, it may take several turns to notice a difference.

Es importante ajustar este producto conforme al peso del equipo montado, según se describe en los pasos siguientes. Cada vez que se agregue o quite equipo de este producto y cambie el peso de la carga montada, deberá repetir estos ajustes para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia.

Il est important que vous fixiez ce produit par rapport au poids du matériel installé, comme l'indiquent les étapes suivantes. À chaque fois que vous ajoutez ou que vous retirez du matériel de ce produit, et que le poids du matériel change, répétez ces étapes d'ajustement pour garantir la sécurité et une utilisation optimale.

Les réglages doivent s'effectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. Si les réglages sont difficiles à effectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension afin que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois effectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une différence.

Es ist von Bedeutung, dass Sie dieses Produkt entsprechend dem Gewicht des installierten Geräts wie in den folgenden Schritten beschrieben anpassen. Wenn Zubehör von diesem Produkt entfernt oder dazu hinzugefügt wird, was zu einer Änderung der Last führt, sollten Sie diese Einstellungsschritte wiederholen, um einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Einstellungen sollten über den gesamten Verstellbereich gleichmäßig und leicht durchzuführen sein und an der eingestellten Position verbleiben. Lassen sich die Einstellungen nur schwer durchführen oder bleibt das Gerät nicht in der gewünschten Position, folgen Sie der Anleitung und lockern oder verstärken Sie die Spannung für eine gleichmäßige und leichte Einstellung. Je nach Produkt und Einstellung muss dies mehrmals wiederholt werden, um einen Unterschied zu merken.

Het is belangrijk dat u dit product aanpast volgens het gewicht van de gemonteerde apparatuur zoals beschreven staat in de volgende stappen. Telkens als er apparatuur toegevoegd wordt aan of verwijderd wordt van dit product, wat een verandering van het gewicht van de gemonteerde belasting tot gevolg heeft, moet u deze aanpassingsstappen herhalen om een veilige en optimale werking te garanderen.

Verplaatsingen moeten soepel en eenvoudig over het volle bewegingsbereik mogelijk zijn, en de ingestelde positie moet gehandhaafd blijven. Als aanpassingen moeilijk zijn en de gewenste positie blijft niet gehandhaafd, dan volgt u de instructies om de spanning te verminderen of vergroten om een soepele, eenvoudige aanpassing mogelijk te maken. Al naargelang uw product en de gewenste aanpassing, kunnen een paar slagen nodig zijn om verschil te merken.

È importante regolare questo prodotto in base al peso dell'attrezzatura montata, come descritto nella procedura seguente. Ogni volta che si aggiungono o si rimuovono componenti da questo prodotto, variando quindi il peso del carico fissato, ripetere questa procedura di regolazione per garantire il funzionamento ottimale e in sicurezza.

I componenti a posizione regolabile devono essere spostabili in modo regolare e agevolmente per la loro intera corsa e rimanere fermi quando li si rilasciano. Se risulta difficile regolare la posizione di un componete o questo non rimane nella posizione desiderata, seguire le istruzioni per ridurre o aumentare la tensione di bloccaggio affinché il movimento risulti agevole e facilmente regolabile. A seconda del prodotto e del tipo di regolazione, possono essere necessarie più corse prima di notare una differenza.

Det är viktigt att du justerar denna produkt enligt den monterade utrustningens vikt, som beskrivet i följande steg. När utrustning läggs till eller tas bort från denna produkt och vikten av den monterade belastningen förändras, bör du upprepa dessa justeringar för att säkerställa säker och optimal drift.

Justerings ska röra sig smidigt och lätt genom hela uppsättningens rörelser, och stanna där du ställer in dem. Om justeringarna är besvärliga och inte stannar i önskad position, följ instruktionerna om att lossa på eller skruva för att skapa en smidig och lätt justeringsrörelse. Beroende på din produkt, och på justeringen, kan det ta flera varv innan man märker någon skillnad.

この 製品は、取り付けた機器の重量に応じて次の手順で調整してください。この製品に機器を取り付けたり、取り外したりして重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を保証するために同じ手順をふたたび実行してください。

調整は可動域内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、選定した位置にしっかりと固定されなければなりません。調整の動きがぎこちなく、選定位置で固定されない場合は、調整がスムーズにできるよう、説明書に従って張力を削減します。お使いの製品や調整によっては、違いがはつきりするまで何回か回さなければならないこともあります。

应当依照下列各步骤中描述的所安装设备的重量来调节本产品，这一点非常重要。任何时候，增减该产品上的设备都会导致安装负载重量的变化，您应当重复这些调节步骤，以确保在最优化条件下安全使用。

调节应当能在整个动作范围内灵活自如，并能固定在所调整的位置。如果调节困难且不能固定在想要的位置上，请遵照说明书拧松或拧紧，使调节动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。

a Lift – Up and down

Elevación (arriba y abajo)

Ajustement en hauteur : bas et haut

Höhenverstellung – rauf und runter

Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag


Sollevalimento – Su e Giù

Lyft – upp och ned

リフト(上下)

升降 (上下)

높이 (위/아래로)



Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.


Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

Följ dessa instruktioner för att dra åt eller lossa på skruvorna.

圧力を増減するには次の手順に従います。


遵照这些说明拧紧或拧松。

다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.



b

Tilt
Inclinación
Inclinaison
Neigung
Kantel
Inclinazione
Vinkel
チルト
傾斜
기울기



Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.


Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

Följ dessa instruktioner för att dra åt eller lossa på skruvorna.

圧力を増減するには次の手順に従います。

遵照这些说明拧紧或拧松。

다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.



Tighten screws for less keyboard tilt.

Apriete los tornillos para reducir la inclinación del teclado.

Serrez les vis pour que le clavier s'incline moins.

Ziehen Sie die Schrauben an, um die Tastaturneigung zu verringern.

Haal de schroeven aan zodat het toetsenbord minder kantelt.

Serrare le viti per ridurre l'inclinazione della tastiera.

Dra åt skruvar för mindre tangentbordsvinkel.

キーボードのチルト角度を浅くするにはネジを締めます。

拧紧螺丝以减小键盘倾斜角度。



Loosen screws for more keyboard tilt.

Afloje los tornillos para acentuar la inclinación del teclado.

Desserrez les vis pour que le clavier s'incline davantage.

Lösen Sie die Schrauben, um die Tastaturneigung zu erhöhen.


Draai de schroeven aan om het toetsenbord meer te laten kantelen.

Allentare le viti per aumentare l'inclinazione della tastiera.


Lossa på skruvar för större tangentbordsvinkel.

キーボードのチルト角度を大きくするにはネジを緩めます。

拧紧螺丝以增大键盘倾斜角度。

**c**

Tilt – Forward and Backward
Inclinación (adelante y atrás)
Inclinaison : Avant et arrière
Neigung – vor und zurück
Kantel – Naar voren en naar achteren
Inclinazione – Avanti ed Indietro
Vinkla – framåt och bakåt
チルト（前後）
倾斜（前后）
기울기 – 앞/뒤로



Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.



Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

Föll dessa instruktioner för att dra åt eller lossa på skruvorna.


圧力を増減するには次の手順に従います。

遵照这些说明拧紧或拧松。

다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.

**d**

Tilt – Forward and Backward
Inclinación (adelante y atrás)
Inclinaison : Avant et arrière
Neigung – vor und zurück
Kantel – Naar voren en naar achteren
Inclinazione – Avanti ed Indietro
Vinkla – framåt och bakåt
チルト（前後）
倾斜（前后）
기울기 – 앞/뒤로



Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.



Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

Föll dessa instruktioner för att dra åt eller lossa på skruvorna.

圧力を増減するには次の手順に従います。

遵照这些说明拧紧或拧松。

다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.



e Tilt – Forward and Backward

Inclinación (adelante y atrás)

Inclinaison : Avant et arrière

Neigung – vor und zurück

Kantel – Naar voren en naar achteren


Inclinazione – Avanti ed Indietro

Vinkla – framåt och bakåt

チルト (前後)

傾斜 (前后)

기울기 – 앞/뒤로



1/2"

1/2"

Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.


Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

Följ dessa instruktioner för att dra åt eller lossa på skruvarna.

圧力を増減するには次の手順に従います。

遵照这些说明拧紧或拧松。

다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.

**f** Pan – Side-to-side

Giro (derecha e izquierda)

Orientation : Droite et Gauche

Drehen – links und rechts

Draai – Van links naar rechts


Laterale – Destra - Sinistra

Panorera – från sida till sida

パン – 左右

摇动 – 侧向

좌우 회전 – 수평



1/2"

Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

Befolgen Sie diese Anleitung, um die Spannung zu lockern oder zu verstärken.

Volg deze instructies om de spanning te vergroten of verkleinen.


Seguire queste istruzioni per aumentare o ridurre la tensione di bloccaggio.

Följ dessa instruktioner för att dra åt eller lossa på skruvarna.

圧力を増減するには次の手順に従います。

遵照这些说明拧紧或拧松。

다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.

**g** Slide – Forward and Backward

Deslice - adelante y atrás

Glissement avant et arrière

Ausziehen – vor und zurück




Schuiven – Naar voren en naar achteren

Fare scorrere – In avanti e indietro


Glid – framåt och bakåt

スライド – 前後


滑动 – 向前和向后

**9**

2x



c




2x

M4 x 6mm

Cable Routing on Left
Enrutamiento del cable a la izquierda
Acheminement des câbles à gauche
Kabelführung links
Kabelverloop aan linkerkant
Percorso dei cavi a sinistra
Kabelledning till vänster
ケーブル配線は左側
电缆在左侧走线



3x M4 x 6mm
2x




10

Cable Routing on Right
Enrutamiento del cable a la derecha
Acheminement des câbles à droite
Kabelführung rechts
Kabelverloop aan rechterkant
Percorso dei cavi a destra
Kabelledning till höger
ケーブル配線は右側
电缆在右侧走线



3x M4 x 6mm
2x



Back View
Vista trasera
Vue arrière
Rückansicht
Achteraanzicht
Vista dalla parte posteriore
Baksida
背面図
后视图
뒤쪽




Back View
Vista trasera
Vue arrière
Rückansicht
Achteraanzicht
Vista dalla parte posteriore
Baksida
背面図
后视图
뒤쪽




11

a



b



12

Route cables downward
 Enrute los cables hacia abajo
 Acheminer les câbles vers le bas
 Kabelführung nach unten
 Kabels naar beneden geleiden
 Disporre i cavi verso il basso
 Led kablar nedåt
 ケーブルを下に向かって配線
 电缆向下走线
 아래쪽에 케이블 정리

Route cables upward
 Enrute los cables hacia arriba
 Acheminer les câbles vers le haut
 Kabelführung nach oben
 Kabels naar boven geleiden
 Disporre i cavi verso l'alto
 Led kablar uppåt
 ケーブルを上に向かって配線
 电缆向上走线
 위쪽에 케이블 정리

NOTE: Leave enough slack in the cables for unrestricted movement.

NOTA: Deje suficiente longitud en los cables para que puedan moverse sin restricciones.

REMARQUE : Laissez aux câbles assez de jeu pour pouvoir les manœuvrer sans difficulté.

HINWEIS: Lassen Sie für die Kabel ausreichend Spielraum, um eine uneingeschränkte Bewegung zu ermöglichen.

OPMERKING: Laat genoeg kabelruimte over voor onbeperkte beweging.

NOTA: lasciare sufficienti tratti liberi di cavo affinché il movimento non sia ostacolato.

OBS: Se till att kablarna är lösa nog att tillåta obehindrad rörelse.

注: ケーブルがある程度自由に動くよう、緩めに縛ります。

注意: 电缆要足够松弛, 以确保移动不受限制。

NOTE: Leave enough slack in the cables for unrestricted movement.

NOTA: Deje suficiente longitud en los cables para que puedan moverse sin restricciones.

REMARQUE : Laissez aux câbles assez de jeu pour pouvoir les manœuvrer sans difficulté.

HINWEIS: Lassen Sie für die Kabel ausreichend Spielraum, um eine uneingeschränkte Bewegung zu ermöglichen.





OPMERKING: Laat genoeg kabelruimte over voor onbeperkte beweging.

NOTA: lasciare sufficienti tratti liberi di cavo affinché il movimento non sia ostacolato.

OBS: Se till att kablarna är lösa nog att tillåta obehindrad rörelse.

注: ケーブルがある程度自由に動くよう、緩めに縛ります。

注意: 电缆要足够松弛, 以确保移动不受限制。



Ergotron Limited Warranty

Ergotron warrants that its products will remain free of defects in material and workmanship for five (5) years, All subject to the exceptions, exclusions and limitations as set forth below.

Exceptions to this warranty include:

- Three (3)-year warranty on all NeoFlex™ by Ergotron products
- StyleView® Cart
- Two (2)-year warranty on all power supply components by Ergotron
- Battery carries an up to a one (1)-year performance warranty (see Limitations below) and six (6)-month warranty against manufacturing defects.
- One (1)-year warranty on all ergonomic computer supply components (excludes AA batteries)
- OEM products sold by Ergotron are warranted by the respective manufacturer
- Product that is refurbished by Ergotron and sold by Ergotron carries a 90-day warranty
- Thirty (30)-day warranty on all service programs
- Ergotron warranties are nontransferable.

Exclusive Remedy: If any Ergotron equipment is or becomes defective in material or workmanship during the warranty period, Ergotron will determine with the customer if the product defect is covered under warranty. Ergotron, at its sole discretion, may replace or repair the unit determined to be defective at a warranty rate as designated by Ergotron location or at the manufacturer's location. The purchaser must have pre-approved authorization to return products to the manufacturer. The manufacturer will not accept products returned without prior approval. Return address: Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, MN 55121, USA. (Return Material Authorization number: Ergotron will promptly repair or replace the item and ship it to Purchaser at no charge to the Purchaser. Performance of repair or replacement does not renew or extend the warranty period.)

THIS REMEDY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY AS TO THE EQUIPMENT, except in respect to personal injury. Purchaser shall give Ergotron immediate written notice of any personal injury resulting from use of Ergotron equipment.

Exclusions and Limitations: Ergotron disclaims liability for injuries or losses caused by or associated with installation or use of its equipment in any manner other than in strict conformance with the instructions set forth in its installation manuals, supplemental assembly and installation instruction sheets, technical bulletins or product literature by equipment that has been altered, damaged or misused.

Warranty on fully charged batteries left in an unused state for more than three (3) consecutive months is automatically void. Warranty on fully discharged batteries left in an unused state for more than three (3) consecutive days is automatically void.

Two (2)-year warranty on all power supply components by Ergotron; battery carries a 90 day performance warranty and six (6) month warranty against manufacturer's defects. Performance warranty is extended to 1 year on the battery providing:

- SV Cart is registered and it's in compliance with exclusions and limitations
- Battery is not discharged below 25% capacity more than 25 times
- Battery is fully charged at least once every 3 hours

Purchaser has not relied upon and Ergotron disclaims any and all warranties other than the expressed warranty above, subject to the exclusions and limitations provided herein. Ergotron disclaims all other warranties, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Ergotron further disclaims liability to purchase or all for consequential, incidental and special damages caused by or in connection with its products, their use or misuse, and their performance or nonperformance.

Ergotron Política de garantía

Ergotron garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra por el término de cinco (5) años. Todo sujeto a las excepciones, exclusiones y limitaciones establecidas más abajo.

Las excepciones de esta garantía incluyen:

- Tres (3) años de garantía sobre todos los productos NeoFlex™ de Ergotron.

- Dos (2) años de garantía para los componentes del sistema de alimentación de Ergotron; la batería tiene hasta un año de garantía de rendimiento y seis (6) meses de garantía para defeciones de fabricación.

Nota: No es de la UE. La garantía por defectos de la fabricación es de dos (2) años.

- Los productos reutilizados por Ergotron están garantizados por el fabricante respectivo.

- Los productos restaurados por Ergotron tienen una garantía de 90 días.

- Las garantías Ergotron no son transferibles.

Recurso exclusivo: Si algún equipo Ergotron presenta olegaria a presentar defectos de material o mano de obra durante el periodo de garantía, Ergotron determinará si el cliente si el defecto es causado por el uso determinado que se encuentra en garantía, en un lugar designado por Ergotron o en el domicilio del cliente. El comprador debe obtener una autorización antes de devolver el producto a Ergotron. El comprador deberá contactar con Ergotron para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de material). El comprador deberá reemplazar inmediatamente el producto y lo enviará al comprador sin cargo. La reparación o el reemplazo del producto no renueva ni extiende el periodo de la garantía.

ESTE RECURSO CONSTITUYE EL ÚNICO RECURSO DE DERECHO DEL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA CON RESPECTO AL EQUIPO, salvo en lo que respecta lesión personal. El comprador notificará de inmediato y en forma escrita a cualquier leñón personal que el uso de los equipos Ergotron.

Exclusiones y limitaciones: Ergotron despose responsabilidad por lesiones o pérdidas causadas por, o vinculadas con, la instalación o uso de su equipo de oficina en la medida que no sea estrictamente conforme con las instrucciones suministradas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instrucciones de montaje e instalación, belenes técnicos o literatura de uso de equipos que han sido alterados, dudados o mal utilizados.

La garantía sobre baterías totalmente cargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivas se invalidará automáticamente. La garantía sobre baterías totalmente descargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivas se invalidará automáticamente.

Dos (2) años de garantía para todos los componentes de alimentación eléctrica por Ergotron; el funcionamiento de la batería tiene una garantía de 90 días una garantía de dos (2) años contra defectos de fabricación. La garantía de funcionamiento en batería puede extenderse hasta 1 año después de que la ergonomía evite o autorice las pruebas presentadas por el cliente de que la batería ha recibido cuidado adecuado. Cuidado adecuado significa utilizar el software StyleLink para mostrar que la batería no fue descargada a menos de 25% de la capacidad restante más de 25 veces en la vida de la batería, y que fue recargada al menos 36 horas.

El comprador no se ha basado en su uso, Ergotron despose, cualquier y toda garantía que sea la garantía expresa o implícita, incluyendo entre otras, las garantías de comerciabilidad y aptitud para un fin determinado. Ergotron asimismo despose responsabilidad frente al comprador y todo otra persona que trate los daños directos, indirectos y especiales causados, oport los productos, su uso o modo y el funcionamiento o no funcionamiento de los mismos.

Ergotron Politique de garantie

Ergotron garantit que ses produits sont libres de défauts dans le matériel ou la main d'œuvre pendant cinq (5) ans. Cette garantie est conforme aux exceptions, exclusions et limitations établies ci-dessous.

Les exceptions de cette garantie incluent:

- Cours de 3 ans pour tous les produits NeoFlex™ de Ergotron.

- Deux (2) ans de garantie sur tous les composants d'alimentation d'Ergotron; la batterie possède une garantie de remplacement jusqu'à un (1) an (voir limitations ci-dessous) et une garantie contre les défauts de fabrication de six (6) mois.

Rémarque: Pour IUE, la garantie contre les défauts de fabrication est de deux (2) ans.

- Les produits OEM reutilisés par Ergotron sont garantis par leur fabricant respectif.

- Les produits reconditionnés et remis en état par Ergotron bénéficient d'une garantie de 90 jours.

- Les garanties Ergotron ne sont pas transférables.

Recours exclusif: Si une pièce d'équipement Ergotron est ou devient défectueuse dans le matériel ou la main d'œuvre pendant la période de garantie, Ergotron déterminera avec le client si le défaut est produit dans cette garantie. À son gré, peut remplacer ou réparer l'unité spécifique sous garantie dans les installations d'Ergotron ou chez le client. Le client doit obtenir une autorisation pour retourner le produit à Ergotron. L'acheteur doit contacter Ergotron pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Ergotron réparera ou remplacera rapidement la pièce et la livrera à l'acheteur sans frais pour l'acheteur. La durée de la réparation ou le remplacement ne renouvelera ni étend la période de la garantie.

CE REOURS EST LE SEUL REOURS POUR RUPTURE DE CONTRAT POUR RAPPORT A L'ÉQUIPEMENT, sauf le cas des les détails personnels. L'acheteur donne Ergotron une notice écrite immédiate de toute lesion personnelle résultant de l'utilisation d'équipement Ergotron.

Exclusions et limitations: Ergotron despose toutes responsabilités por les lesiones o perdidas causadas por, o vinculadas con, la instalación o uso de su equipo de oficina en la medida que no sea estrictamente conforme con las instrucciones suministradas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instrucciones de montaje e instalación, belenes técnicos o literatura de uso de equipos que han sido alterados, dudados o mal utilizados.

La garantie sobre baterías completamente cargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivas se invalidará automáticamente. La garantie sobre baterías completamente descargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivas se invalidará automáticamente.

Tres (3) años de garantía sobre todos los componentes de alimentación eléctrica por Ergotron; la batería tiene hasta un año de garantía de 90 días contra defectos de fabricación. La garantie de rendimiento de la batería puede extenderse a jusqu'à un (1) an (voir limitations ci-dessous) et une garantie contre les défauts de fabrication de six (6) mois.

Rémarque: Pour IUE, la garantie contre les défauts de fabrication est de deux (2) ans.

- Les produits OEM reutilisés par Ergotron sont garantis par leur fabricant respectif.

- Les produits reconditionnés et remis en état par Ergotron bénéficient d'une garantie de 90 jours.

- Les garanties Ergotron ne sont pas transférables.

Recours exclusif: Si une pièce d'équipement Ergotron est ou devient défectueuse dans le matériel ou la main d'œuvre pendant la période de garantie, Ergotron déterminera avec le client si le défaut est produit dans cette garantie. À son gré, peut remplacer ou réparer l'unité spécifique sous garantie dans les installations d'Ergotron ou chez le client. Le client doit obtenir une autorisation pour retourner le produit à Ergotron. L'acheteur doit contacter Ergotron pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Ergotron réparera ou remplacera rapidement la pièce et la livrera à l'acheteur sans frais pour l'acheteur. La durée de la réparation ou le remplacement ne renouvelera ni étend la période de la garantie.

CE REOURS EST LE SEUL REOURS POUR RUPTURE DE CONTRAT POUR RAPPORT A L'ÉQUIPEMENT, sauf le cas des les détails personnels. L'acheteur donne Ergotron une notice écrite immédiate de toute lesion personnelle résultant de l'utilisation d'équipement Ergotron.

Exclusions et limitations: Ergotron despose toutes responsabilidades de les lesiones o perdidas causadas por, o vinculadas con, la instalación o uso de su equipo de oficina en la medida que no sea estrictamente conforme con las instrucciones suministradas en sus manuales de instalación, literatura de uso de equipos que han sido alterados, dudados o mal utilizados.

La garantie sobre baterías completamente cargadas que han sido dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivas se invalidará automáticamente.

Ergotron offre une garantie de deux (2) ans sur tous les composants du système d'alimentation; la batterie bénéficie d'une garantie de performance optimale de 90 jours et d'une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication. La garantie de performance optimale de la batterie peut être étendue à jusqu'à un (1) an si l'acheteur fait en mesure de fournir à Ergotron la preuve d'une gestion appropriée (par exemple un accord final de la prise de garantie). Est considérée comme gestion appropriée l'utilisation du logiciel StyleLink procurant que la batterie n'a pas été déchargée plus de 25 % à plus de 75% de sa capacité et qu'elle a été régulièrement et complètement rechargeée au minimum toutes les 36 heures.

L'acheteur a le pouvoir de contacter Ergotron dès qu'il constate des défauts de cellule dans celle-ci, assujetti aux exclusions et limitations ci-dessous. Ergotron offre toute garantie différente, expresse ou tacite, notamment les garanties de qualité marchande et de conformité à un empli. Ergotron fournit aussi toute responsabilité envers l'acheteur et tous les autres dommages directs ou indirects causés par ou rapport avec les produits, leur utilisation ou mauvaise utilisation et leur performance ou non-performance.

ergotron®

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2018 Ergotron, Inc. All rights reserved. WorkFit™ is a registered trademark of Ergotron, Inc.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

エルゴトロン保証方針

エルゴトロンでは製品の瑕疵(不具合)をいかで対応して五(5)年間保証します。例外、外傷、および通常の環境下での正常使用によるものに限り認めています。PDFをダウンロードして当保証の全文を頂けます。

・エルゴトロン製品のすべての「NeoFlex™」製品が五(5)年間保証。

・エルゴトロン社のすべての电源構成部品については二(2)年間保証。バッテリーについては、一年の性能保証(以下の制限を参照してください)、製造の不具合については六(6)ヶ月保証です。

・ヒューズ: Innerhalb der EU wird eine Garantie von zwei (2) Jahren auf Herstellungsfehler gewährt.

Hinweis: Innerhalb der EU wird eine Garantie von zwei (2) Jahren auf Herstellungsfehler gewährt.

注: EUではヒューズの不具合に対する保証は6ヶ月間です。

・エルゴコア: ハードウェアの修理料金を支払うことはできません。

・エルゴコ